

1 Liter Soda Siphon für 8 g CO2 Home Soda Water Maker

Anweisung von Soda Siphon:

1. Füllen Sie Ihren Soda Siphon etwa zu 3/4 mit kaltem Wasser oder einem anderen Getränk, das Sie karbonisieren möchten.

Setzen Sie das lange Rohr mit Unterlegscheibe ein.

2. Siphonkopf vollständig aufschrauben.

Legen Sie eine Co2-Limonadenkapsel in die Halterung. Schrauben Sie den Halter mit dem Ladegerät in die Heberflasche, bis das Gas hörbar einströmt. Aufladen mit nur 1 Ladegerät. Gut schütteln. Halter mit leerem Ladegerät entfernen und durch Kappe ersetzen.

3. Für beste Ergebnisse: Kühlen Sie zuerst Ihren Sodasiphon, füllen Sie ihn dann mit kaltem Wasser auf, schütteln Sie ihn nach dem Aufladen mindestens 10 Mal und lassen Sie ihn einwirken

Kühlschrank für mindestens 1 Stunde vor dem ersten Gebrauch.

Details zeigen:









Wir verkaufen auch andere Dessertwerkzeuge von [n2o-Cremeladegeräten](#) , die auch die CE- und FDA - Zertifikate bestehen:

A: Sicher. Wir stellen normalerweise ein vorhandenes Muster zur Verfügung. Außerdem können wir die Musterkosten bei Ihrer Bestellung zurückgeben.

F: Welchen Garantieservice bieten Sie an?

A: Wir bieten 12 Monate Garantie auf alle unsere Produkte.

F: Wie stellen Sie die Qualität Ihrer Produkte sicher?

A: Strenge Qualitätskontrolle mit 6-stufiger Prüfung vom Rohstoffkauf bis zum fertigen Produkt.

F: Wie lange ist die Produktionsvorlaufzeit?

A: Es dauert 10-20 Tage für MOQ. Wir haben eine große Produktionskapazität, die auch bei großen Mengen eine schnelle Lieferzeit gewährleisten kann.